


G.U-966/200 mZ, G.U-966/150 mZ

Applicazione	Descrizione	Articolo N.	
Montaggio maniglie	Porte e finestre di legno Battuta standard 4 mm		
	Dima di foratura per maniglia a cremonese	6-25746-04	
	Dima di foratura per maniglia interna e bilaterale	6-25744	
Montaggio carrelli, sostegni, rotaia di guida e di scorrimento	Arresto per dime di foratura 6-25746-04 e 6-25744	9-27406-00-0-1	
	Dima di foratura per carrelli e supporto	9-30424-04-0-1	
	Dima di foratura per cursore di regolazione D/G.U-966/200 mZ (Schema D)	9-29150	
	Dima di foratura per cursore di regolazione D/G.U-966/150 mZ (Schema D)	6-23512-00-0-9	
	Dima di foratura per rotaia di guida e di scorrimento	6-23616-00-0-1	
	Dima di montaggio per rotaia di guida	6-23246-00-0-0	
	Maschera di fresatura per sostegni e maniglia	6-24429	
	Maschera di fresatura per maniglia	6-22795	
	Fresa con canotto guida	6-24430	
	Montaggio scontri	Maschera di fresatura per scontri e arresto d'altezza	6-22410-02
Maschera di fresatura per scontri di sicurezza		6-27888-00-0-0	
Maschera di fresatura per scontri, lunghezza 81 mm		6-22236-01	
Asta per maschera di fresatura 6-22236-01			
Grandezza 1		6-25089-01-0-1	
Grandezza 2		6-25089-02-0-1	
Grandezza 3		6-25089-03-0-1	
Grandezza 4		6-25089-04-0-1	
Montaggio maniglie		Porte e finestre di legno Scanalatura Euro 6/8 x 4 mm, 7/8 x 4 mm Battuta Euro 18 x 8 mm	
		Dima di foratura per maniglia a cremonese	6-25746-12
	Dima di foratura per maniglia interna e bilaterale	6-25744	
Montaggio carrelli, sostegni, rotaia di guida e di scorrimento	Arresto per dime di foratura 6-25746-12 e 6-25744	9-27406-00-0-1	
	Dima di foratura per carrelli e supporto	9-30424-00-0-0	
	Dima di foratura per cursore di regolazione D/G.U-966/200 mZ (Schema D)	9-29150	
	Dima di foratura per cursore di regolazione D/G.U-966/150 mZ (Schema D)	6-23512-00-0-9	
	Dima di foratura per rotaia di guida e di scorrimento	6-23616-00-0-1	
	Dima di montaggio per rotaia di guida	6-23246-00-0-0	
	Maschera di fresatura per sostegni e maniglia	6-24429	
	Fresa con canotto guida	6-24430	
	Montaggio placchette di fermo e scontri	Dima di posizionamento per placchette di fermo e scontri	
		Scanalatura Euro 6/8 x 4 mm, 7/8 x 4 mm	
Placchette di fermo, lunghezza 42 mm		9-29154-01	
Scontri, lunghezza 42 mm: LBB 1101-1850, HBB 1371-1870		9-29154-02	
Scontri, lunghezza 42 mm: HBB 1871-2370		9-29154-03	
Dima di posizionamento per placchette di fermo e scontri			
Battuta Euro 18 x 8 mm			
Placchette di fermo, lunghezza 63 mm		9-30921-01	
Scontri, lunghezza 80 mm: LBB 1101-1850, HBB 1371-1870		9-30921-02	
Scontri, lunghezza 80 mm: HBB 1871-2370		9-30921-03	

G.U-966/200 mZ, G.U-966/150 mZ – Porta-finestra Schema D



Pos.	Quantità	Descrizione	Articolo N.
1	1	Cremona a leva in battuta JET ZH 11	
		HBB Frontale G	
		1851-2100 1940 516 2101-2350 2190 516	6-30791-07-0-3 6-30791-08-0-3
2	1	Uscita di chiusura dell'asta	6-24947-00-0-3
3	2	Chiusura	
		LBB Frontale	
		951-1200 530 1201-1600 740	8-00683-00-0-3 8-00682-00-0-3
5	1	Scontro	9-32307-00-0-3
6	3	Scontro	9-32308-00-0-3
7	2	Scontro	
		Battuta Euro	8-00668-01-0-3
		Scanalatura Euro 6/8 (7/8) x 4 Aria battuta 4 mm	8-00668-02-0-3 8-00669-00-0-3
8	1	Invito	8-00667-00-0-3
9	2	Scontro	
		a partire da LBB 950	
		Battuta Euro	8-00873-00-0-3
		Scanalatura Euro 6/8 x 4	8-00975-00-0-3
		Scanalatura Euro 7/8 x 4 Aria battuta 4 mm	8-00184-00-0-3 8-00872-00-0-3

Dime di foratura, maschere di fresatura

FERCO

G.U-966/150 oZ

Applicazione	Descrizione	Articolo N.
Montaggio maniglie	Porte e finestre di legno	
	Battuta standard 4 mm	
	Dima di foratura per maniglia	6-22459-00-0-1
	Arresto per dima di foratura 6-22459	9-27406-00-0-1
Montaggio carrelli, cremonese, rotaia di guida e di scorrimento	Bullino per dima di foratura 6-22459	9-27435-00-0-1
	Dima di foratura per carrelli e supporto	9-30424-04-0-1
	Dima di foratura per cursore di regolazione D/G.U-966/150 oZ (Schema D)	6-23512-00-0-9
	Dima di foratura per rotaia di guida e di scorrimento	6-23616-00-0-1
	Dima di foratura per cremonese con serratura	6-25156-00-0-9
Montaggio scontri	Dima di montaggio per rotaia di guida	6-23246-00-0-0
	Maschera di fresatura per scontri e arresto d'altezza	6-22410-02
	Maschera di fresatura per scontri, lunghezza 81 mm	6-22236-01
	Asta per maschera di fresatura 6-22236-01	
	Grandezza 1	6-25089-01-0-1
	Grandezza 2	6-25089-02-0-1
	Grandezza 3	6-25089-03-0-1
	Grandezza 4	6-25089-04-0-1
Montaggio maniglie	Porte e finestre di legno	
	Scanalatura Euro 6/8 x 4 mm, 7/8 x 4 mm	
	Battuta Euro 18 x 8 mm	
	Dima di foratura per maniglia	6-22459-00-0-1
Montaggio carrelli, cremonese, rotaia di guida e di scorrimento	Arresto per dima di foratura 6-23459	9-27406-00-0-1
	Bullino per dima di foratura 6-22459	9-27435-00-0-1
	Dima di foratura per carrelli e supporto	9-30424-00-0-0
	Dima di foratura per cursore di regolazione D/G.U-966/150 oZ (Schema D)	6-23512-00-0-9
	Dima di foratura per rotaia di guida e di scorrimento	6-23616-00-0-1
Montaggio placchette di fermo e scontri	Dima di foratura per cremonese con serratura	6-25156-00-0-9
	Dima di montaggio per rotaia di guida	6-23246-00-0-0
	Dima di posizionamento per scontri di angolo e placchette di fermo	
	Scanalatura Euro 6/8 x 4 mm, 7/8 x 4 mm, lunghezza 42 mm	6-24860
	Battuta Euro 18 x 8 mm, lunghezza 80 mm	6-24861
	Dima di posizionamento per scontri, lunghezza 42 mm	
	Scanalatura Euro 6/8 x 4 mm, 7/8 x 4 mm	
	HBB 851-1850	6-24733-02
HBB 1851-2350	6-24733-03	
Montaggio placchette di fermo e scontri	Dima di posizionamento per scontri, lunghezza 80 mm	
	Battuta Euro 18 x 8 mm	
	HBB 851-1850	6-24769-02
	HBB 1851-2350	6-24769-03