


Regolatori d'apertura EGO e DIXI

FERCO


per battenti anta-ribalta e apertura a bandiera



Regolatore d'apertura EGO-B, EGO-FL

Regolatori d'apertura EGO-B, EGO-FL

Descrizione	Articolo N.
Regolatore d'apertura EGO-B con freno battente, limitatore d'apertura a 90° e accessori, per battenti anta-ribalta e apertura a bandiera	K-14926-00-0-1
Regolatore d'apertura EGO-FL con freno battente, limitatore d'apertura a 90° e accessori, con ruota libera fino a 85° per l'apertura e permanente per la chiusura dei battenti anta-ribalta e apertura a bandiera	K-14914-00-0-1



Regolatore d'apertura EGO-F 20



Supporto
a incasso in verticale Aria battuta 4 mm a incasso in orizzontale Aria battuta 4 mm da applicare Aria battuta 11 mm




Innesto
a incasso in verticale Aria battuta 4 mm a incasso in orizzontale Aria battuta 4 mm da applicare Aria battuta 11 mm

Regolatori d'apertura EGO-F 20

Descrizione	Articolo N.
Regolatore d'apertura EGO-F 20-RS Supporto a incasso in verticale	6-23054-00-0-3
Regolatore d'apertura EGO-F 20-ES Innesto a incasso in verticale	6-23055-00-0-3
Regolatore d'apertura EGO-F 20-RA Supporto da applicare	6-23056-00-0-3
Regolatore d'apertura EGO-F 20-EA Innesto da applicare	6-23057-00-0-3
Regolatore d'apertura EGO-F 20-RL Supporto a incasso in orizzontale	6-23058-00-0-3
Regolatore d'apertura EGO-F 20-EL Innesto a incasso in orizzontale	6-23059-00-0-3

Larghezza battente in battuta LBB per finestre anta-ribalta e apertura a bandiera

Chiusura inferiore	LBB min.
JET	
senza	450
113	665
530	980
740	1190



Regolatore d'apertura EGO-F 2

Regolatori d'apertura EGO-F 2

Descrizione	Articolo N.
Regolatore d'apertura EGO-F 2/FB con freno a molla e piastra da applicare	5-03921-00-0-3
Regolatore d'apertura EGO-F 2/EV con freno a molla e innesto	5-03929-00-0-3



Regolatore d'apertura DIXI-A/a, DIXI-A/a 90



Chiave DIXI

Regolatori d'apertura DIXI-A/a

Descrizione	Articolo N.
Regolatore d'apertura DIXI-A/a da applicare DIN sinistra DIN destra	5-21308-00-L-3 5-21308-00-R-3
Regolatore d'apertura DIXI-A/a 90 da applicare, con limitatore d'apertura a 90° DIN sinistra DIN destra	5-21316-00-L-3 5-21316-00-R-3
Chiave esagonale per regolatori d'apertura DIXI-A/a e -A/a 90	9-20253