

POS	BENENNING	BEST-NR.	Stück je Schema
1	Schere	vorn is 6-28656-02	1 1
2		ra 6-28657-02	1 1
3	Eckumlenkung komplett	6-28452-02	1 2
4	Federlelement	6-28447-02	1 2
5	Abdeckkappe	9-32227-01	1 2
6	Adapter hinten	6-28449-02	1 2
13	Außensicherung	6-24792-01	1 2
	Bedienungsaufkleber	M-00020	1 2
7	Getriebe-Drehgriff	is/ra 6-28828	1 2
8	Mitnahmeristock	6-27862-02	1 2
9	Senkschraube M5x25 DIN 965	9-13153-25	2 4
10	Sechskantmutter M6 DIN 934	9-13214	2 4
11	Senkblechschr. 4,8x52 DIN 7982	9-13089-09	2 4
	Bedienungsaufkleber	M-00017	1 2
Alternativ			
18	Zylindergetriebe D40, PH n. no. 1135	6-27005-02	1 2
19	Kegeleckerbleif. Mx25 DIN 1471	9-11995-10	1 2
20	Getriebe-Drehgr. abschl. s/ra	6-28829	1 2
21	Drehgriff innen	6-24623	1 2
22	Drehgriff beiseitig, Außenhöhe 15mm	6-25164	1 2
	Drehgriff beiseitig, Außenhöhe 30mm	6-24624	1 2
25	Schließzapfenstück	6-27866-02	s. Tabelle
26	Schließplatte	10/14 6-28734-10	s. Tabelle
		12/15 6-28734-12	
		14/18 6-28734-14	
27	Rostplatte	10/14 6-25587-01	
		12/15 6-25587-02	2 4
		14/18 6-25587-03	
28	Laufschuh	vorn is 6-29556	1 1
		ra 6-29557	1 1
29		hinten is 6-29557	1 1
		ra 6-29557	1 1
30	Steuerteil	6-29582	1 2
30A	Fixierstift nur Schema D	9-39897	- 1 -
31	Federpuffer	6-29584	1 2
32	Endkappe (f. Laufschuhe)	9-38830	1 2
33	Halter	9-38527	1 2
34	Abdeckkappe (f. Endkappe)	9-26687	2 4
35	Abdeckkappe (f. Führungsschiene)	9-34525	2 2
36	Scherenhalter	6-22750	2 4
37	Senkblechschr. 3,5x38	9-13151-38	2 4
38	Abdeckschiene unten P1603	9-38802-99	1 2
39	Laufschiene P1213	9-30162-99	1 1
40	Führungsschiene P 1225	9-30140-99	1 1
41	Abdeckschiene P1480	9-34521-99	1 1
42	Stange Ø10	9-33055-99	1 2
43	Stützbock ab FB 1641	6-29750	1 2
44	Abdeckkappe Schere	9-35573	2 4
Zusatzteil			
45	PSK Puffer P 1225	6-30388	1 2

Montageanleitung

Schubstangenkanal öffnen:
auf Griffseite oben u. unten, auf Griffgegenseite oben.
Bohrungen u. Fräsungen anbringen.
Besch. gegenbau Flügel u. Detailstellung der Montagefolge

Laufschuhmontage:
Verbindungsstange in die Laufschuhe schieben und Klemmschrauben an hinteren Laufschuh fest anziehen.
Laufschuhe in Schließstellung bringen und Klemmschraube an vorderen Laufschuh fest anziehen.

Einsetzen des Schließbeflügels:
Verschluss in Mittelstück lung bringen (Griff waagrecht).
Tragarme ausstellen; Flügel schräg auf Laufschiene stellen.
Scherenbolzen ganz in Glätter stecken und verriegeln (s. Rückseite).
Um sichere Verriegelung zu prüfen, kräftig an Scherenarme ziehen.
Evtl. Höhenverstellung an Achsbolzen der Laufschuhe vornehmen.
Dazu muss der Flügel auf isoliert sein.

Für mittigen Einlauf des Flügels in den Rahmen evtl. Steuerteil entsprechend verschieben.
Federpuffer entsprechend der gewünschten Öffnungsweite festklemmen.

Der Fensterhersteller muss für eine ausreichende Befestigung sorgen. Die Verankerungsrichtlinien der Profilhersteller sind einzuhalten.

Anwendungsbereich: Flügelbreite 740-1850 mm
Flügelhöhe 1100-2400 mm
Flügelgewicht max. 180kg


Übersetzungsbereich: Rahmenaußenbreite RAB
Flügelbreite FB
Flügelhöhe FH
Bauweise Flügel (bei Griff beiseitig)
Anschlag in oder ra (is gez.)
Farbe: EVI, UCD, weiß
Schemi
Profilsystem

Die Flügelhöhe darf die 2 1/2-fache Flügelbreite nicht überschreiten.
Ab 180kg Flügelgewicht und einer Flügelbreite von 1851-2000mm sind eine Mittelachse und Tandem-Laufschuhe erforderlich.
s. Zeich.-Nr. 0.43859.BT.1




BENENNING		Parallelschiebe-Kippbeschlag	
		GU-968/200 mZ Alu	
		Euronut Schubstangenbohrung Ø6	
STÜCKLISTEN-NR.	STÜCKLISTEN-NR.	STÜCKLISTEN-NR.	STÜCKLISTEN-NR.
043855	BT1		
0-71252 D172100EN			

Inserire completamente il bullone del sostegno nell'elemento scorrevole e bloccare
 Chiave per viti Allen SW 4
 Per verificare la sicurezza del bloccaggio, tirare con forza sul braccio del sostegno




Spostare il tampono pos. 45 in posizione di ribaltamento contro la guida di sostegno e serrare saldamente. Utilizzare principalmente con battenti alti e sottili







Indicazioni di montaggio per Lo schema D
 Collocare la maschera di foratura sulla rotaia di scorrimento allinearla sul cursore di regolazione e attestare con i perni contro la parete della rotaia di scorrimento. Successivamente realizzare il foro corrispondente (Ls o Rs) Inserire il perno di fissaggio nel foro. Nello schema D il perno serve come arresto per il cursore di regolazione scorrevole

Estrarre sul davanti sul carrello anteriore e posteriore l'elemento scorrevole di arresto per la regolazione dell'altezza. Allineare verticalmente il battente con la chiave SW 4. Inserire nuovamente l'elemento scorrevole di arresto



Utilizzare perno di fissaggio solo nello schema D



Parallelschiebe-Kippbeschlag
 GU-968/200 mZ Alu
 Europäischer Substangenbohrung Ø6

GU	968	200	mZ
0-71252-DITZINGER	043855	BT1	

Pos.	Denominazione			Codice ordine	Quantità per schema	
1	Sostegno	Anteriore	Sx			
			Dx			
2		Posteriore	Sx			
			Dx			
3	Trasmissione angolare					
4	Elemento a molla					
5	Copertura					
6	Adattatore posteriore					
13	Protezione antisollevamento					
7	Maniglia					
8	Trascinatore					
9	Vite a testa svasata M5X25 DIN 965					
10	Dado esagonale M5 DIN 934					
11	Vite a lamiera a testa svasata 4,8 x32 DIN 7982					

In alternativa

15	Cremonese a serratura D40, FH min. 1135				
16	Spina conica ø4x25 DIN 1471				
7 ^o	Maniglia con chiave				
20	Maniglia interna				
21A	Maniglia bilaterale, altezza esterna 15 mm				
21B	Maniglia bilaterale, altezza esterna 30 mm				

25	Elemento e perno di chiusura				Cfr tabella	
26	Scontro				Cfr tabella	
27	Placchetta di fermo					
28	Carrello	Anteriore	Sx			
			Dx			
29		Posteriore	Sx			
			Dx			
30	Cursore di regolazione					
30A	Perno di fissaggio (solo schema D)					
31	Paracolpo a molla					
32	Cappuccio terminale					
33	Supporto					
34	Tappo di copertura					
35	Tappo terminale					
36	Guida sostegno					
37	Vite a lamiera a testa svasata 3,5 x 38					
38	Rotaia di copertura inferiore P1603					
39	Rotaia di scorrimento P213					
40	Rotaia di guida P1225					
41	Rotaia di copertura P1480					
42	Asta ø10					
43	Cavalletto da FB 1641					
44	Copertura sostegno					

Optional

45	Tampone PSK P1225				
----	-------------------	--	--	--	--

Istruzioni di montaggio

Aprire la camera del profilo:
sul lato di presa in alto e in basso, sul lato opposto in alto.
Realizzare fori e fresature.
Montare le ferramente del battente, cfr. disegno sequenza di montaggio

Montaggio carrello:

spingere l'asta di collegamento nel carrello e stringere saldamente le viti di serraggio sul carrello posteriore.
Disporre il carrello nella posizione chiusa stringere saldamente le viti di serraggio sul carrello anteriore.

Inserimento del battente scorrevole:

portare la chiusura nella posizione intermedia (maniglia orizzontale).
Aprire i bracci del sostegno.
Posizionare obliquamente il battente sulla rotaia di scorrimento.
Inserire completamente il perno del compatto nel cursore e bloccare (S" 4) (cfr. retro).
Per verificare il bloccaggio, tirare con forza sul braccio del cursore.

Eventualmente regolare l'altezza sul perno dell'asse del carrello.
A tal fine il battente deve essere scaricato.

Per assicurarsi della centratura del battente nel telaio, spostare se necessario la parte di comando in modo corrispondente.

Fissare il tampone a molla in base all'ampiezza di apertura desiderata.

Il produttore delle finestre deve garantire un fissaggio sufficiente. È necessario attenersi alle direttive di lavorazione dei produttori di profili.

Ambito di applicazione:

Larghezza battente FB=740-16850
Altezza battente FH=895-2400
Peso battente max. 180 kg

Indicazioni necessarie per l'ordine:

Larghezza esterna telaio RAB
Larghezza battente FB
Profondità del battente (con maniglia bilaterale)
Battuta sx o dx (sx nel disegno)
Colore: EV1, UC5, bianco
Schema:
Sistema di profilo

L'altezza del battente non può superare 2 1/2 volte la larghezza del battente.

Da un peso del battente di 180 kg e da una larghezza del battente di 1851-2000mm, sono necessari un sostegno centrale e un carrello tandem.

Foro della barra di scorrimento.