




Wunschteile				
Pos.	Benennung	Artikel-Nr.		
		NL9	NL13	
7A	Falzecklagerband mit Bremse	mit Beschlagnut	6-29227-***-R/L	6-32472-##-R/L
7B		ohne Beschlagnut	6-28838-***-R/L	6-28838-##-R/L
8	Eckwinkelfalzband mit Eckumlenkung	mit Bremse	6-29391-***-R/L	--
9A	Falzecklagerband	mit Beschlagnut	6-30681-***-R/L	6-32462-##-R/L
9B		ohne Beschlagnut	6-30682-***-R/L	6-30682-##-R/L
10	Abdeckkappe Falzecklagerband	9-37725-00-R/L		
11	Abdeckkappe Ecklagerbock	9-35461		
12	Abdeckkappe Scherenlager	9-41653		
13	Abdeckkappe Scherenband	9-42680		



\*\* Größe nach Flügel-Überschlagbreite 15 oder 18  
 ## Größe nach Flügel-Überschlagbreite 18 oder 20



**Bandseite UNI-JET M 6/4  
Schrägfenster  
Dreh-Kipp-Beschlag**

Pos.	Benennung	Artikel-Nr.		
		FFB	NL9	NL13
1	Scherenarm	410-510	6-31707-***-R/L	6-31713-##-R/L
		511-760	6-31708-***-R/L	6-31714-##-R/L
		761-1210	6-31709-***-R/L	6-31715-##-R/L
		1211-1610	6-31710-***-R/L	6-31716-##-R/L
2	Scherenlager	6-31636		
3	Doppeltopf oben	9-39533-***	9-45061-##	
4	Eckwinkelfalzband mit Eckumlenkung	6-30683-***-R/L	6-32908-##-R/L	
5	Ecklagerbock	6-28926		
6	Doppeltopf unten	9-39942-***-R/L	9-44832-##	

\*\* Größe nach Flügel-Überschlagbreite 15 oder 18  
 ## Größe nach Flügel-Überschlagbreite 18 oder 20



Proprietary rights apply in accordance with ISO 16046.

max. Flügelgewicht 100 kg  
(s. Anwendungsdiagramme 0-45877, 0-45878, 0-45879, 0-45880)  
unbedingt Produktinformation beachten  
(siehe GU-Bestellkatalog)

**Erforderliche Bestellanaben:**

Flügelalzbreite FFB  
Flügelalzhöhe FFH  
Nütlage 9 mm oder 13 mm  
Überschlag 15 mm, 18 mm bzw. 20 mm  
Wunschteile  
Falzausbildung im Rahmen  
Anschlag DIN links oder DIN rechts

Die angegebenen Befestigungsschrauben sind eine auf unserer Erfahrung beruhende Empfehlung. Die Verantwortung für eine ausreichende Befestigung der Beschlagteile liegt beim Hersteller von Fenstern und Fenstertüren. Es ist die Richtlinie TBDK der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V., D-42551 Velbert, zu beachten.


**Description**  
**Bandseite UNI-JET M 6/4 Schrägfenster  
Dreh-Kipp-Beschlag  
Beschlagnutlage 9 mm bzw. 13 mm**

**M** HOLZ



<b>GU</b>	Release No.	Level	Released		Scale	Modification	Size	
	Mod. No. G26118	Ver.	--	Ab				%
Replacement for 0-44183-DC-1				Draft	18.09.07	Bf	Drawing No. <b>0-44801-DC-0-0</b>	Sheet 1/2

**ACHTUNG!**

Montage der Achse:  
- Flügel schließen  
- Drehgriff in Kippstellung  
- Achse einschieben  
Zur Unterstützung den Flügel auf der Getriebeseite etwas anheben.  
Nach Montage der Achse die Achssicherung um 45° drehen.




Alle Befestigungsschrauben:  
Senkholzschrauben  
Flügel 4x30  
Rahmen 4x40






**Rahmen fräsen**

Frätlehre für Doppeltopf Scherenlager  
6-30069-\*\*\*/##  
Fräsung 6 mm tief  
  
Fräser Ø34  
Anlaufring Ø40  
  
Frätlehre für Tasche Scherenlager  
6-30206-\*\*\*/##  
Fräsung NL9: 18 mm tief  
Fräsung NL13: 23 mm tief  
  
Oberfräsen-Einstellung wie bei der Schließplatten-Fräsung




NL9			NL13		
Größe **	Überschlag	Maß X	Größe ##	Überschlag	Maß X
15	15	10	18	18	13
18	18	13	20	20	15

Frätlehre für Doppeltopf unten  
NL9: 6-30519-\*\*\*  
NL13: K-18028-##  
  
Anlaufring Ø27  
Fräser Ø16




	Überschlag	Maß Y
Ecklagerbock	15	10
	18	7
	20	5


**Aus- und Einhängen der Schere**




**Einstellen Eckwinkelfalzband**



**Einstellen Falzecklagerband**



**Einstellen am Ecklager**



Description  
**Bandseite UNI-JET M 6/4 Schrägfenster Dreh-Kipp-Beschlag Beschlagnutlage 9 mm bzw. 13 mm**

<b>GU</b>	Release No.	Level	Released		Scale	Modification	Size	
	Mod. No. G26118	Ver.	--	Ab				%
	Replacement for 0-44183-DC-1	Draft	18.09.07	Bf				

Drawing No. **0-44801-DC-0-0**

Sheet **2/2**